

Handige functies JAnus Pellet

Bekijken actuele waarden:

1. Druk gelijktijdig op de OFF-knop en ↓ gedurende 3 sec.
2. U kunt nu met ↓ en ↑ door het menu bladeren en de waarden aflezen.
3. 1x op de OFF-knop «x» drukken en u bent weer terug in het hoofdmenu.

Weergave aantal gedraaide uren :

1. Druk op ↑ gedurende 3 sec.
2. Aantal gewerkte uren wordt weergegeven
3. Na 5 sec. wordt het aantal KG verstookte pellets weergegeven.

Weergave aantal resterende uren tot onderhoud:

1. Druk op ↓ gedurende 3 sec.
2. Aantal resterende uren tot onderhoud wordt weergegeven

Reinigings stand activeren indien de kachel uit is:

1. Druk op OFF-knop gedurende 3 sec.
2. De rookgasmotor gaat draaien en zorgt voor onderdruk in de kachel, zodat u gemakkelijk schoon kunt maken.
3. Na ca. 5 minuten stopt de rookgasmotor automatisch
4. Of druk nogmaals op de OFF-knop om af te breken.