



Retirer la porte du poêle:

1. Ouvrir la porte de la main droite et tenir la poignée
2. Avec la main libre, saisir la barre ronde située à gauche de la plaque de verre
3. Déplacer la barre vers le haut en effectuant de brefs mouvements circulaires.
4. La porte se détache en bas à gauche.
5. Tirer la porte vers soi avec la main gauche pour qu'elle ne repose plus sur la charnière.
6. Vous pouvez à présent faire redescendre la porte afin qu'elle se libère aussi en haut à gauche.

Placer un joint céramique de 15*5 mm sur la porte:

1. Enlever l'ancien joint
2. Eliminer soigneusement les restes de colle pour que l'acier blanc soit bien visible. Le mieux est de placer un disque abrasif sur la meuleuse ou bien d'utiliser une brosse métallique ou de la toile à poncer.
3. Dépoussiérer et dégraisser.
4. Étaler une quantité suffisante de colle en zigzag (il y en a suffisamment lorsque la colle apparait à peine au-dessous du joint lorsque vous appuyez dessus, c'est-à-dire lorsque la colle recouvre l'intégralité de la surface du joint)
5. Coller le joint et bien appuyer (Placer le joint à environ 2mm à partir du bord extérieur, donc PAS complètement dans le coin, contre les soudures. Voir le dessin)
6. Frotter les extrémités du joint avec de la colle pour ne pas qu'il "s'effile".

7. Repeindre éventuellement la porte à la peinture réfractaire (le joint peut aussi être peint).
8. Laisser sécher pendant 6 heures environ avant de remonter la porte et d'utiliser le poêle.

Replacer la porte:

1. Saisir la porte de la même manière que pour le démontage ;
2. Faire glisser la porte sur la broche supérieure gauche ;
3. Placer la porte au-dessus du trou en bas à gauche ;
4. Déplacer la barre vers le bas en effectuant un mouvement circulaire.
5. À présent la barre glisse à nouveau dans le trou et la porte est remontée.

